

Update der FlashMic Firmware

1. Die Firmware-Datei trägt Namen "DRM85.bin".
2. Versichern Sie sich, dass die Batterien im FlashMic geladen sind. Starten Sie *niemals* eine Firmware-Installation mit leeren Batterien; das FlashMic kann ggf. nicht mehr repariert werden, sollte die Stromversorgung während der Installationsroutine unterbrochen werden.
3. Schalten Sie das FlashMic an und verbinden Sie es via USB mit einem Computer.
4. Das LCD Display wird den USB Modus anzeigen und der Computer wird wie gewohnt das FlashMic erkennen. Der Laufwerksbuchstabe wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
5. Kopieren Sie DRM85.bin in das nun sichtbare Root-Verzeichnis.
6. Danach werfen Sie das FlashMic-Laufwerk am Computer aus, entfernen die USB Verbindung und trennen die Stromversorgung durch Herausnehmen einer Batterie.
7. Legen Sie die Batterie wieder ein und schalten Sie das FlashMic an. Das Update beginnt. Das LC-Display zeigt die Nachricht „UPDATE“ an. Der Bargraph wird sich von links nach rechts bewegen.
8. Das Update wird automatisch beendet und das FlashMic geht in die Format-Routine, Anzeige: FMT N. Sie schalten von „N“ (no) auf „Y“ (yes), um die Formatierung zu beginnen.
9. Bitte führen Sie die Schritte ab Position 3 noch einmal durch! Das FlashMic speichert aus Sicherheitsgründen zwei Versionen der Firmware.
10. Die neue Firmware ist nun installiert.